

Die 7 Schritte

zur dauerhaften Holzreparatur



1

Farbanstriche abtragen

Schadhaftes Holz entfernen



2

Holzfeuchte messen
($\leq 18\%$)



3

Reparaturstelle dünn mit
DRY FIX® grundieren



4

Reparaturstelle mit
DRY FLEX®/BIO FLEX™
benetzen



5

Reparaturstelle füllen
und abspachteln



6

Reparatur schleifen
und beschichten



7